







INTERO

		
1700	1700	450





- (PL) Instrukcja montażu
 (CZ) Návod k montáži
 (D) Montageanleitung
 (GB) Assembly instruction
 (F) Model d'emploi
 (HU) Szerelési útmutató
 (I) Istruzione di montaggio
 (NL) Handleiding voor de montage





- (RU) Инструкция по монтажу
 (RO) Instrucțiuni de montare
 (SK) Návod k montáži
 (TR) Montaj talimatı












!	Uwaga • Upozornění • Achtung • Attention • Caution • Figyelem Attenzione • Opgelet • Внимание • Atenție • Upozornenie • Dikkat	!
PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.	
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice.	
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.	
GB	Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.	
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.	
HU	A tisztítás kizárólag törölrőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.	
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.	
NL	Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.	
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускается применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.	
RO	Curățarea trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umezit. Nu utilizați agenți de curățare abrazivi.	
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradně pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne častice.	
TR	Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.	



**Karta serwisowa • Servisní list • Service Karte • Service card • Carte de service • Szervizkártya
 Scheda di servizio • Service kaart • Сервисная карта • Fisa service • Servisný list • Servis karti**



Pack	Size, mm	Quantity	№
1		1	
2	186x420	1	8
	536x200	2	15
	613x200	1	16
	670x200	1	17
	900x200	1	18
	182x200	1	14
	282x200	3	13
	1196x260	1	19
	1010x490	1	12
	690x1400	1	11
	1195x275	1	10
3	248x356	1	3
	248x420	1	2
	450x420	1	4
	450x440	1	5
	1009x440	1	9
	1700x440	1	1
	536x200	2	15
	483x420	1	6
	1184x420	1	7
	182x200	1	14
	282x200	1	13

						
12	20	18	30	4	31	1
						
12	4	4	16	2		2
						
8	2	4	1	8		

